

Brandpreventie

Onder brandpreventie verstaan we het nemen van maatregelen om een brand zoveel mogelijk of helemaal te voorkomen.

Onder brandpreventie valt bijvoorbeeld het uitzetten van apparaten, locatie van kaarsen en dergelijke.



Dit is een lijst met tips en aanwijzingen ter voorkoming van brand en/of schade:

- Houd halogeenverlichting uit de buurt van brandbaar materiaal. Dit wordt erg warm.
- Laat apparaten en afvoerkanalen regelmatig controleren en schoonmaken. Bijvoorbeeld een geiser, open haard, schoorsteen, ventilatie, afzuigkap enz.
- Wees voorzichtig met licht ontvlambare schoonmaakmiddelen zoals wasbenzine en spiritus. Een sigaret of waakvlam kan ze al laten ontbranden.
- Gebruik een spuitbus nooit in de buurt van een brander of (waak)vlam en zet deze nooit in de zon.
- Laat (spelende)kinderen en huisdieren niet alleen achter bij brandende kaarsen en/of waxinelichtjes.
- Een open haard en het bijbehorende rookafvoerkanaal moeten altijd in goede conditie zijn. Minstens eenmaal per jaar laten vegen. Dit is ook voor de verzekering belangrijk.
- Plaats een vonkenvanger voor de open haard, die voorkomt dat vloerbedekking, parket of tapijt vlam kan vatten door rondvliegende vonken.
- Als het dak brandbaar is, zorg dan voor een vonkenvanger op de schoorsteen. Voorkom dat er vogelnestjes, takjes, bladeren en dergelijke in het rookafvoerkanaal terecht komen.
- Controleer bij vertrek van de woning of alle elektrische apparaten zijn uitgeschakeld. Ook NIET op stand by. Trek desnoods van die apparaten die alleen op stand by kunnen staan de stekker er uit.
- Aandacht voor het reinigen van de wasdroger (stoffilter en achterzijde periodiek)
- Doof een vlam in de pan NOOIT met water, maar pak een (passende) deksel of een blusdeken en gooi die in één beweging over de pan. NB door de deksel of een blusdeken er overheen te leggen, wordt de zuurstoftoevoer grotendeels afgesneden waardoor het vuur dooft.
- Reinig regelmatig de filters van de wasemkap, zodat bij een vlam in de pan de vlam niet extra brandstof heeft en de afvoer in brand kan vliegen.
- Zorg dat kleine kinderen niet bij lucifers of aanstekers kunnen.



Goede Raad:

- Zorg dat het alarmnummer 112 paraat aanwezig is. Het liefst zo duidelijk mogelijk op of bij de telefoon!
- Hang rookmelders op en doe dat volgens de instructie op de verpakking. Of laat ze ophangen in combinatie met een alarmsysteem en dienstverlening.
- Kaarsen en waxinelichtjes zijn risicobronnen, realiseer u dat.
- Zorg dat de sleutels op vaste plekken liggen.
Zo kan je in geval van brand direct de afgesloten deuren en/of ramen openen om te vluchten.
- Houdt alle 'vluchtwegen' vrij.
Zorg dat deuren (en in sommige gevallen ramen) naar buiten niet geblokkeerd worden door meubelen, fietsen of andere voorwerpen.
- Ontwerp een 'vluchtplan' en bespreek dit met alle huisbewoners.
Eventueel oefenen: waar moet je heen bij brand, hoe gaan de deuren en ramen open, enz.
- Zorg in de schuur/garage/beneden en boven voor werkzame brandblussers en laat ze jaarlijks controleren.
- Let op dat elektrische snoeren kunnen beschadigen en haspels altijd helemaal uitrollen.

Deze lijst is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er zaken zijn die niet of niet volledig aan bod komen. Mail ons in dat geval uw reactie, zodat deze lijst optimaal blijft.